

# Szárnykerekes légsebességmérő

testo 416

---

Térfogatáram közvetlen kijelzése

---

Pontenkénti vagy időbeli átlagképzés

---

Max.-/min. értékek megjelenítése

---

Hold funkció a mért érték rögzítésére

---

Megvilágított kijelző

---

Auto off funkció

---

TopSafe, az elnyúlhatatlan védőtok (opció)

---



A testo 416 kompakt légsebességmérő fixen csatlakoztatott 16mm-es szárnykerekes érzékelővel (max. hossz 890 mm). A térfogatáram közvetlenül leolvasható a kijelzőn. A Hold funkció lehetővé teszi az aktuális mérési adat kijelzőn

történi rögzítését. A max.-/min. értékek megjelennek a kijelzőn. Az időbeli és pontenkénti átlagképzés tájékoztat a térfogatáram átlagos mértékéről.

## Műszaki adatok / Tartozékok

### testo 416

Szárnykerekas légsebességmérő műszer fixen csatlakoztatott 16 mm-es teleszkópos szárnykerékkel (max. hossz 890 mm), elemmel és gyári műbizonylattal

Rend. sz. 0560 4160



### Érzékelő típus szárnykerék

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Méréstart             | +0.6 ... +40 m/s           |
| Pontosság<br>±1 digit | ±(0.2 m/s +1.5% mért ért.) |
| Felbontás             | 0.1 m/s                    |

### Általános műszaki adatok

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Üzemi hőmérséklet    | -20 ... +50 °C     |
| Tárolási hőmérséklet | -40 ... +85 °C     |
| Elem típus           | 9V-blokkelem, 6F22 |
| Elem élettartam      | 80 óra             |
| Méret                | 182 x 64 x 40 mm   |
| Súly                 | 325 g              |
| Műszerház            | ABS                |
| Garancia             | 2 év               |

### Tartozékok

### Rend. sz.

#### Mérőműszer tartozékok

|                                                                                                                                              |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Műszertáska a mérőműszer és az érzékelők számára                                                                                             | 0516 0210    |  |
| TopSafe védőtok, amely védi a műszert a szennyeződésektől, ütésektől                                                                         | 0516 0221    |  |
| Műszerbőrönd a mérőműszer és az érzékelők számára (405 x 170 x 85 mm)                                                                        | 0516 0201    |  |
| 9 V-os akkumulátor töltő, A 0515 0025-ös akkumulátor külső töltéséhez                                                                        | 0554 0025    |  |
| 9 V-os akkumulátor a mérőműszerhez, Elem helyett                                                                                             | 0515 0025    |  |
| Légsebesség kalibrálás<br>Hódrótos-, szárnykerekas légsebességmérőkre, Prandtl csőre; 1; 2; 5; 10 m/s kalibrálási pontokon                   | 28 0520 0004 |  |
| Légsebesség kalibrálás<br>Hódrótos-, szárnykerekas- és Prandtl csőves légsebességmérőkre, 5 m/s, 10 m/s, 15 m/s, 20 m/s kalibrálási pontokon | 28 0520 0034 |  |