

NORTON pneumatikus fényszóró-felújító készlet

Típus	Cikkszám	Net. ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Br. ár (Ft)
Fényszóró-felújító készlet	66254488516	69 356,00 Ft	18 726,12 Ft	88 082,12 Ft

A Norton komplett fényszóró-felújító készletet kínál, amely tartalmazza az összes csiszoló, polírozó terméket, amely a karcolások eltávolításához és a használt fényszórók felületének felújításához szükséges.



Norton fényszóró javító akció!



A készlet tartalma:

75mm Pneumatikus polírozó (oszcilláló 15000)	7660719286	1 db	
75mm Pneumatikus csiszológép (Rotary 2,500RPM)	66254488517	1 db	
250ml Liquid Ice Quick Cut Polírozó folyadék 1.lépcső	66254429419	1 db	
250ml Liquid Ice ultrafinom Polírozó folyadék 2.lépcső	66261191537	1 db	
946ml Liquid Ice tisztító folyadék Detailer Spray	63642574651	1 db	
75mm tépőzáras csiszolókorong A 275-P500	69957391303	50 db	
75mm tépőzáras csiszolókorong A 275-P800	63642585172	50 db	
80mm finom csiszolókorong Q255-P1500 (kék)	66623324958	6 db	
80mm finom csiszolókorong Q255-P3000 (zöld)	66623324956	6 db	
76 mm puha alátét kerek	63642567831	2 db	
76 mm támasztólemez médium kerek	63642567810	2 db	
80x25 mm kemény polírozószivacs fehér	63642541544	2 db	
80x25 mm puha polírozószivacs fekete	66254441987	2 db	
400x400 mm mágneses kék mikroszálás törölkendő	63642504402	2 db	
1 x Kezelési útmutató			
1 x táska			

Használat : előkészítés

Mielőtt elkezdené, készítsen elő egy kényelmes, jó megvilágítású munkahelyet. Ne felejtse el viselni munkaruhát vagy kezecsisztót, eldobható kesztyűt a kezét bőrének védelme érdekében. A munkafolyamat során védőmaszkot és szemüveget ajánlunk, hogy a csiszolás porrészei ne irritálják a szemet és a légutakat. Az első lépés megkezdése előtt tisztítsa meg a reflektorok felületét szennyeződésektől és portól. Készítse elő a készletben szereplő termékeket is.

1. lépés csiszolás

Vegyük egy mini csiszolót, tegyük fel az A 275 P-500-as tépőzáras csiszolókorongot és kezdjük el dolgozni. A felület mattítása után cserélje ki az A 275-P800-as tépőzáras csiszolókorongra. Használja azt egy 76 mm-es támasztólemezrel. A felület csiszolása után permetezzük meg vízzel, töröljük meg a mikroszálás törölkendővel majd a csiszoljuk tovább a Norton Ice Q255-P1500 csiszolókoronggal. Amikor a felület átlátszóbb lesz, cserélje a Norton Ice Q 255-P3000 csiszolókorongra. Csiszolja meg a teljes felületet, majd használja a mikroszálás törölkendőt.

2. lépés polírozás

Tegyen fel egy kék fényes szivacsot a csiszolóra, és hordja fel rá 1. lépésben a Liquid Ice Quick polírozófolyadékot. Törölje át a mikroszálás törölkendővel. A jobb hatás érdekében használjon továbbá Liquid Ice Step ultrafinom polírozó folyadékot, amelyhez használjon egy fekete szivacsot. Törölje le a csiszolt felületet kék mágneses mikroszálás kendővel. A folyamat befejezéséhez használja a Norton Liquid Ice Detailer spray-t. Távolítsa el a polírozó szer maradványait, fényt adjon a fényszóró felületének. Végül töröljön meg mindent kék mágneses ruhával. És kész! Élvezheti a tiszta és átlátszó fényszórókat.

Tiborc Sándor

Alkalmazástechnikai mérnök

06(70)601-2418

at-mernok@corvinustools.hu