



- 09 8180 – **R2 Revolution Komfort**
Gyorsan felvehető testheveder hátpárnázattal. Rugalmas hevederpántok a kényelmesebb viselet érdekében. Rögzítő fülek a hát- és mellrészen. Cam csatokkal a gyors beállítás érdekében.
- 09 8182 – **H-Design® DuraFlex™**
Testheveder függőleges beállítási lehetőségekkel az elülső oldalon. Táguló hevederpánt a kényelmesebb viselet érdekében. Automata alumínium zárok. Acél D-gyűrű rögzítési pont a hátrészen. A mellő részen két nagyméretű textil bújatóval rögzítéshez. 140 kg-ig tanúsított.
- 09 8185 – **H-Design® DuraFlex™ QuicktFit mellénnyel**
A heveder felépítése hasonló, mint a 098182 sz. plusz QuickFit mellénnyel, amely lehetővé teszi a heveder még egyszerűbb és gyorsabb felhelyezését. A mellény kimosható és sérülés esetén kicserélhető. 140 kg-ig tanúsított.
- 09 8188 – **H-Design® BodyFit**
Testheveder mellmagasságban két hevederpánt füllel és a hátrészen acél D-gyűrű rögzítési ponttal. Kényelmes és szellőző hátpárnázat. Táguló hevederpánt a kényelmesebb viselet érdekében. Állítható tartófül az EN 358 szerint. 140 kg-ig tanúsított.

Szabvány: EN 361
09 8188 – EN 358



09 8180



09 8182



09 8185



09 8188

			Gyártói méret	Csőpő körfogat mm	Súly kg	
09A	09 8180	Testheveder R2 Revolution Komfort	XXX	L / XL	900 – 1200	1,90
09A	09 8182	Testheveder H-Design® DuraFlex™	XXX	2 méret	1000 – 1200	1,10
09A	09 8185	Testheveder H-Design® QuickFit	XXX	2 méret	1000 – 1200	1,40
09A	09 8188	Testheveder H-Design® BodyFit	XXX	2 méret	1000 – 1200	1,72